


MODE D'EMPLOI DU SYSTEME TWAVOX POUR MALENTENDANT

Préalable

- Télécharger l'application **AudioPoint** sur votre smartphone




- Se munir d'un casque filaire

Attention l'utilisation d'un casque sans fils (Bluetooth) n'est pas recommandée car dans ce cas la synchronisation entre le son et l'image n'est pas garantie.

Dans l'enceinte du cinéma



- Passer le smartphone en Mode Avion



- Dans les paramètres WIFI sélectionner le réseau :
CHAUVIGNY TWAVOX Salle 1 pour la salle 1
CHAUVIGNY TWAVOX Salle 2 pour la salle 2



- Brancher votre casque
- Lancer l'application AudioPoint.



- Sélectionner PROGRAMME:AD (1)
- Lancer la lecture en cliquant sur le bouton 2
- Régler le volume sonore en déplaçant la réglette 3

Penser à quitter le mode avion une fois la séance de projection terminée